



Проблема стягивания/скручивания ткани

(система TLC для высокого качества стежка на тканях любой плотности)

Чтобы избежать проблемы стягивания обрабатываемой ткани, переведите рычаг переключателя натяжения нити петлителя в положение «SOFT», и поставьте длину стежка на 3,0 или выше.

Если происходит пропуск стежков, то увеличьте длину стежка или переведите переключатель натяжения нити петлителя в положение «TIGHT», отрегулируйте натяжение нити.